



Vad ska jag tänka på när jag ska vinterförvara min rotorklippare?

Kör maskinen så att du tar slut på bensinen. Det är mycket viktigt att inte förvara maskinen i flera månader med bensen i tanken och förgasaren. Bensen är en färskvara och har kort hållbarhet. Detta är den vanligaste orsaken till starproblem följande säsong.

När Motorn är varm är det lämpligt att byta oljan (se separat instruktion för detta). Passa även på att byta luftfilter och tändstift. Om din maskin är framhjuldriven, lossa locken till växellådan och rengör denna från eventuella gräsrester. Rengör maskinen undertill och kontrollera att din kniv är skarp och oskadd. Om inte, byt kniven för bästa klippresultat.

Obs! Tag alltid av tändhatten från tändstiftet när du server maskinen.

Är din maskin utrustad med el-start. Se till att du underhållsladdar batteriet några gånger under vintersäsongen och innan första starten på våren. I annat fall kommer du att drastiskt förkorta livslängden på ditt batteri.

Är din maskin utrustad med självstart? Se till att du laddar ur fjädern genom att göra ett startförsök utan tändhatten monterad på tändstiftet. På detta sätt kommer självstartsfjädern att vara obelastad hela vintern och kommer då att behålla sin spänst.